

PFLEGEANLEITUNG FÜR DUSCHBESCHLÄGE IN EDELSTAHOPTIK

DIVERSIGN - Beschläge in Edelstahloptik überzeugen durch ihre moderne, elegante Oberfläche. Sie bestehen aus hochwertigem Messing mit einer langlebigen, dekorativen Oberflächenveredelung in Edelstahloptik und sind dadurch korrosionsbeständig sowie optisch ansprechend.

Duschbeschläge sind Gebrauchsgegenstände und können jederzeit mit Schmutzpartikeln, Fettrückständen, Seife oder Shampoo in Berührung kommen. Durch Wasser entstehen Kalkrückstände, die sich auf der Oberfläche festsetzen können. Damit die edle Oberfläche dauerhaft ihren makellosen Glanz behält, ist eine regelmäßige, fachgerechte Reinigung erforderlich.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren DIVERSIGN-Beschlägen in Edelstahloptik haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Durch regelmäßige Reinigung können Verkalkungen nahezu vermieden werden, indem Wassertropfen nach jedem Duschen mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Rückstände von Körperpflegemitteln sollten schnell entfernt werden, da sie sonst zu Verfärbungen oder Oberflächenveränderungen führen können.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reiniger (insbesondere keine Mittel, die Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure oder ähnliche aggressive Bestandteile enthalten). Das Gleiche gilt für chlorbleichende Mittel.
- Mischen Sie keine Reinigungsmittel miteinander.
- Sprühen Sie die Reinigungslösung nie direkt auf die Beschläge, sondern auf das Reinigungstuch bzw. den Schwamm.
- Lassen Sie Reinigungsmittel nie länger als nötig einwirken.
- Nutzen Sie für die Reinigung keine abrasiv wirkenden Mittel und Geräte (z. B. Scheuermilch, Stahlwolle, zu grobe Schwämme oder kratzende Mikrofasertücher). Auch bei Edelstahloptik kann unsachgemäße Reinigung zu feinen Kratzern führen.
- Spülen Sie nach dem Putzen alle Oberflächen gründlich mit klarem Wasser ab, damit keine schädigenden Substanzen zurückbleiben und trocknen Sie sie anschließend weich ab, um Wasserflecken zu vermeiden.